

Monteringsinstruktion GPLINK 1.5 och 2.0

För permanent montage är det enligt TRV AMA Anläggning 10 krav att kunna visa kompetensbevis för den som är arbetsledare på plats för ett montagegång. Denne ska också skriftligen intyga att räcknet monterats enligt anvisning.

För temporärt montage rekommenderas att kompetensbevis typ SVBRF auktorisation ska kunna visas.

- Asfaltsytan bör vara **markerad** med linje som anger centrum för barriär samt start- och slutmarkering
- För lyft av GPLINK rekommenderas lyftsax (Rehnmans)
- Första elementet placeras med **grå skarvtungor** i monteringsriktningen. Nästa element placeras med de röda tungorna över de grå. Skarvpinne placeras lodrätt **genom alla fyra tungor**.
- Skarven kan täckas av skarvbricka

96 meter sammanfogad GPLINK utgör underlag för godkännande i klass N2.

Besiktning efter påkörning av GPLINK

Kontrollera att elementen inte fått sprickor som kan påverka konstruktionens hållfasthet. Är detta fallet ska elementen ersättas.

2014-03-14/AM